



SCUBAPRO



GALILEO HUD

Beknopte handleiding

ALLEREERST: Breng de beschermfolie (in de verpakking) aan zodat het scherm mooi blijft.

BELANGRIJK:

Om de GALILEO HUD de eerste keer in te schakelen, moet de duikcomputer zijn aangesloten op netspanning.

OPMERKING: Let op dat de GALILEO HUD aanstaat **wanneer** de batterij wordt opgeladen.

GALILEO HUD - Bediening met druk-/draaiknop:

- 1) **Draaien.**
- 2) **Drukken.** (De druk-/draaiknop indrukken en meteen weer loslaten.)
- 3) **Ingedrukt houden.** (De druk-/draaiknop één seconde ingedrukt houden.)

Functies van druk-/draaiknop

	Drukken	Ingedrukt houden	Knop draaien
OPPERVLAKTE	Hoofdmenu	Uitschakelen	Overschakelen naar gps-scherm indien aan
SCUBA	Hoofdmenu (beperkte keuze)	Gaswissel naar aanbevolen ademgas	Duikscherm wijzigen
APNEA	Hoofdmenu (beperkte keuze)	Sessie beëindigen op diepte < 0,1 m	Profiel tijdens sessie en aan de oppervlakte
CCR	Hoofdmenu (beperkte keuze)	Instelpunt wijzigen indien nodig	Duikscherm wijzigen



TIPS VOOR GALILEO HUD






DRUK-/DRAAIKNOP

- U draait aan de druk-/draaiknop om naar een ander scherm te gaan, in een menu naar boven of beneden te gaan of een gebruikersinstelling te verhogen of verlagen.
- Met een druk op de knop zet u de **GALILEO HUD** aan, gaat u naar het hoofdmenu, opent u diverse submenu's, selecteert u functies en slaat u instellingen op.
- U houdt de knop ingedrukt om terug te gaan naar een vorig menu of scherm en om vanuit het oppervlaktenscherm de **GALILEO HUD** uit te schakelen.
- Prompts geven aan of u moet draaien of drukken of de knop ingedrukt moet houden om een functie uit te voeren.

HOOFDMENU

GAS.	➤ Lucht ➤ Nitrox ➤ Trimix
NAVIGATIE	➤ Navigatie uit ➤ Comp 1 ➤ Comp 2 ➤ Comp 3 ➤ GPS 1 ➤ GP2 2...
INSTELLINGEN	➤ Duikmodus ➤ Hoogtemeter ➤ Fles koppelen ➤ Kompas ➤ GPS ➤ Display ➤ Stelsysteem
DUIKPLANNER	➤ Volgend niveau
LOGBOEK	➤ Logboek openen
COMMUNICATIE	➤ Uploadmodus ➤ Logmodus ➤ Bluetoothmodus



BATTERIJ OPLADEN!

- De **GALILEO HUD** wordt in 'diepe slaap'-stand aan u geleverd. Zo wordt de batterij gespaard en komt de **GALILEO HUD** met een nieuwe batterij bij u aan.
- **HERINNERING:** Om de **GALILEO HUD** de eerste keer in te schakelen, moet de duikcomputer zijn aangesloten op netspanning. Zodra de **GALILEO HUD** eenmaal werd ingeschakeld, schakelt hij nooit meer over naar de 'diepe slaap'-stand. Let op dat de **GALILEO HUD** aanstaat wanneer de batterij wordt opgeladen.
- De **GALILEO HUD** moet volledig worden opgeladen voordat u de computer voor het eerst gebruikt.

BATTERIJSPANNING CONTROLERN!

- De **GALILEO HUD** werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij.
- Laad de batterij vóór elke duik volledig op.

WAARSCHUWING!

Wanneer de batterij van de **GALILEO HUD** aan het einde van zijn levensduur komt, kan de batterij uitsluitend door een Authorized SCUBAPRO servicecenter worden vervangen.

Open de HUD niet en probeer de batterij niet zelf te vervangen.

- Wanneer u de kast van de **GALILEO HUD** opent, KOMT DE GARANTIE TE VERVALLEN.
- De batterijwissel moet zorgvuldig gebeuren - er mag geen water in de computer komen.
- De garantie op de **GALILEO HUD** dekt geen schade als gevolg van het onjuist verwisselen van de batterij.

DE ZENDER KOPPELEN

1. Sluit de eerste trap met de Smart-zender aan op een volle fles.
2. Zet de GALILEO HUD aan, ga naar het menu GAS en selecteer het gas voor de koppeling. Druk op het gas om uw keuze op te slaan (aangegeven met een 'X' in het vakje naast het gekozen gas) en ga terug naar het oppervlaktescherm.
3. Ga nu naar het menu FLES KOPPELEN. Druk op de knop.
4. Het gas dat u in Stap 2 heeft geselecteerd, wordt gemarkeerd. Druk op de knop.
5. Het koppelen wordt gestart en de timer wordt weergegeven. (OPMERKING: U kunt de time-outtijd verlengen door kort op de knop te drukken.)
6. Terwijl de timer aftelt, opent u de kraan van de fles en houdt u de GALILEO HUD erbij (zie afbeelding). Zodra er druk op de Smart-zender staat, verzendt deze een koppelsignaal naar de GALILEO HUD. Op de computer verschijnt 'OK' en vervolgens wordt het scherm Fles koppelen weer geopend.
7. Zodra de koppeling is voltooid, wordt de flesdruk linksonder in het oppervlaktescherm in BAR of PSI weergegeven, samen met een verticale drukbalk aan de linkerkant van het scherm.

