

Complete the installation instructions for the trolling motor, then follow the steps below to complete the Kayak Riptide Terrova trolling motor setup. For detailed instructions, please refer to the Owner's Manual online.

1 DOWNLOAD THE APP

Download the free Minn Kota® app on an iOS or Android mobile device.

Set up an account and use the app to update and control the trolling motor.



2 PAIR A DEVICE TO THE MOTOR

Pair the mobile device with the trolling motor by following the directions in the Minn Kota app and using the Pair button on the trolling motor Control Head.



3 PAIR A REMOTE TO THE MOTOR

The Micro Remote comes paired with the trolling motor. If not paired, use the Pair button on the trolling motor Control Head. A full-featured Wireless Remote is available as an accessory for the Kayak Riptide Terrova.



4 INSTALL THE SAFETY SWITCH



The Safety Switch is a required and critical component for safety on the water when operating the Kayak Riptide Terrova. It provides an automatic shut-off to the trolling motor when installed and used properly.



Scan to view the Kayak Riptide Terrova information, including literature, videos, and online resources.

KAYAK RIPTIDE TERROVA

LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Suivez les instructions d'installation du moteur de pêche à la traîne Kayak Riptide Terrova, puis suivez les étapes ci-dessous pour en terminer la configuration. Pour des instructions détaillées, veuillez consulter le manuel du propriétaire en ligne.

1 TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Téléchargez l'application gratuite Minn Kota® sur un appareil mobile iOS ou Android. Créez un compte et utilisez l'application pour mettre à jour et contrôler le moteur de pêche à la traîne.



2 JUMELER UN APPAREIL AU MOTEUR

Jumeler l'appareil mobile au moteur de pêche à la traîne en suivant les instructions de l'application Minn Kota et en utilisant le bouton « Pair » (Jumeler) sur la tête de commande du moteur de pêche à la traîne.




3 JUMELER UNE TÉLÉCOMMANDE AU MOTEUR

La microtélécommande est déjà jumelée au moteur de pêche à la traîne. Dans le cas contraire, utilisez le bouton « Pair » (Jumeler) sur la tête de commande du moteur de pêche à la traîne. Une télécommande sans fil complète est offerte en accessoire pour le Kayak Riptide Terrova.



4 INSTALLER L'INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ



L'interrupteur de sécurité est un composant requis et essentiel à la sécurité sur l'eau lors de l'utilisation du Kayak Riptide Terrova. Il permet l'arrêt automatique du moteur de pêche à la traîne lorsqu'il est installé et utilisé correctement.



Balayez pour afficher des renseignements supplémentaires sur le Kayak Riptide Terrova, y compris de la documentation, des vidéos et des ressources en ligne.