



# SCUBAPRO



## GUÍA DE USO RÁPIDA GALILEO HUD



**1.º PASO:** Monte la lámina protectora (incluida en la caja) para proteger la superficie de la pantalla.

**IMPORTANTE:** Para encender el GALILEO HUD por primera vez se necesita una conexión eléctrica.

**NOTA:** Asegúrese de que el GALILEO HUD está encendido mientras se está cargando la batería.

Controles de usuario mediante rueda con pulsador del GALILEO HUD:

- 1 ) Girar.**
- 2 ) Pulsar y soltar.** (Acción de pulsar y soltar rápidamente la rueda con pulsador.)
- 3 ) Mantener pulsada.** (Acción de pulsar y mantener pulsada la rueda con pulsador durante 1 segundo y, a continuación, soltarla.)

### Funciones de la rueda con pulsador

	PULSAR Y SOLTAR	MANTENER PULSADA	GIRAR LA RUEDA CON PULSADOR
<b>SURFACE</b>	Menú principal	Apagado	Cambia a la pantalla de GPS cuando se activa
<b>SCUBA</b>	Menú principal (selección limitada)	Cambio de gas al gas recomendado	Cambia la pantalla de inmersión
<b>APNEA</b>	Menú principal (selección limitada)	Finaliza la sesión cuando la profundidad es inferior a 0,1m	De perfil cuando la sesión esté en curso y mientras se encuentre en la superficie
<b>CCR*</b>	Menú principal (selección limitada)	Cambio de valor de ajuste cuando sea necesario	Cambia la pantalla de inmersión

\*Buceo con rebreather de circuito cerrado



## CONSEJOS SOBRE EL GALILEO HUD






RUEDA CON PULSADOR

- Basta con girar la rueda con pulsador para moverse entre pantallas, hacia arriba y hacia abajo en un menú o para aumentar o disminuir cualquier configuración de usuario.
- Basta con pulsar y soltar la rueda para encender el GALILEO HUD, acceder al menú principal, navegar entre los diferentes submenús, seleccionar funciones y guardar configuraciones.
- Al mantenerla pulsada podrá volver a los menús o pantallas anteriores, editar configuraciones y -des- de la pantalla de superficie- apagar el GALILEO HUD.
- Aparecen mensajes emergentes en pantalla que indican el tipo de pulsación necesaria para acceder a cada función.

### MENÚ PRINCIPAL

Gas	› Aire › Nitrox › Trimix
NAVEGACIÓN	› Navegación apagada › Comp n.º 1 › Comp n.º 2 › Comp n.º 3 › GPS n.º 1 › GP2 n.º 2...
AJUSTES	› Modo de inmersión › Altimetro › Sintonización de botella › Compás › GPS › Visualización › Sistema
PLANIFICADOR DE INMERSIONES	› Siguiete nivel
DIARIO DE INMERSIONES	› Ver diario
COMUNICACIÓN	› Modo de disco › Modo de registro › Modo Bluetooth



## ¡CARGUE LA BATERÍA!

- El GALILEO HUD se entrega en modo de hibernación para preservar la vida útil de la batería y asegurarse de que ésta llega completamente nueva.
- **RECORDATORIO:** Para encender el GALILEO HUD por primera vez se necesita una conexión eléctrica. Después de esta activación inicial, el GALILEO HUD nunca más volverá al modo de hibernación. Asegúrese de que el GALILEO HUD está encendido mientras se está cargando la batería.
- El GALILEO HUD debe estar completamente cargado antes de utilizarlo por primera vez.

## COMPRUEBE LA BATERÍA.

- El GALILEO HUD se alimenta mediante una batería recargable de iones de litio.
- Cargue siempre completamente la batería antes de cada inmersión.

### ADVERTENCIA:

Una vez agotada la vida útil de la batería del GALILEO HUD, se recomienda su sustitución únicamente en un centro de servicios SCUBAPRO autorizado.

## ¡No abra su HUD ni intente sustituir la pila usted mismo!

- La apertura de la carcasa del GALILEO HUD ANULARÁ SU GARANTÍA.
- El cambio de batería deberá realizarse con extremo cuidado para evitar que se filtre agua.
- La garantía del GALILEO HUD no cubre los daños debidos a la colocación incorrecta de la batería.

# SINTONIZACIÓN DEL TRANSMISOR

1. Monte la 1.<sup>a</sup> etapa de regulador con el transmisor inteligente en una botella llena.
2. Encienda el GALILEO HUD, vaya al menú de GAS, y seleccione el gas que quiere sintonizar. Al pulsar y soltar guardará su selección (indicada por una "X" en el cuadro junto al gas seleccionado) y regresará a la pantalla de superficie.
3. Ahora vaya al menú de SINTONIZACIÓN DE BOTELLA. Pulsar y soltar.
4. Aquí se resaltará el gas que haya seleccionado en el paso 2. Pulsar y soltar.
5. Se iniciará el proceso de sintonización cuando comience la cuenta atrás.  
(NOTA: Puede ampliar el período de tiempo de espera pulsando brevemente la rueda con pulsador).
6. Mientras el temporizador efectúa la cuenta atrás, abra la válvula de la botella y coloque el GALILEO HUD cerca de ella (véase la ilustración). Una vez presurizado, el transmisor inteligente enviará una secuencia de sintonización al GALILEO HUD, la pantalla mostrará "OK" y luego regresará a la pantalla de sintonización de la botella.
7. Después de la correcta sintonización, en la pantalla de superficie aparecerá la presión de la botella en BAR o PSI en la esquina inferior izquierda, acompañada de una barra de presión que sube por el lado izquierdo de la pantalla.

