



SCUBAPRO



GALILEO HUD

AIDE-MÉMOIRE

AVANT DE COMMENCER : Collez le film de protection (inclus dans la boîte) pour préserver la qualité de l'écran.

IMPORTANT : le GALILEO HUD doit être branché avant son premier démarrage.

REMARQUE : Assurez-vous que le GALILEO HUD est bien en marche après l'avoir branché.

Utilisation de la molette du GALILEO HUD :

- 1) Rotation.**
- 2) Pression courte.** (Appuyer rapidement et relâcher la molette)
- 3) Pression prolongée.** (Appuyer 1 seconde avant de relâcher la molette)

		Fonctions de la molette		
		PRESSION COURTE	PRESSION PROLONGÉE	ROTATION
SURFACE	Menu principal		Extinction	Accès à l'écran GPS (si activé)
PLONGÉE	Menu principal (menu réduit)		Confirmation du changement de gaz	Changement du mode d'affichage
APNÉE	Menu principal (menu réduit)		Fin de la séance lorsque la profondeur est $< 0,1$ m	Profil en cours de séance (accessible uniquement en surface)
CCR	Menu principal (menu réduit)		Changement de consigne lorsque nécessaire	Changement du mode d'affichage



ASTUCES GALILEO HUD






↑
MOLETTE

- L'utilisation de la molette est simple : faites-la tourner pour vous déplacer d'écran en écran ou de haut en bas dans les menus, ou pour modifier un paramètre utilisateur.
- Une courte pression de la molette active le **GALILEO HUD**, ouvre le menu principal, vous permet d'accéder aux différents sous-menus, de sélectionner des fonctions et d'enregistrer vos réglages.
- Une pression prolongée vous permet de revenir au menu ou à l'écran précédent, de modifier des réglages et d'arrêter le **GALILEO HUD**, depuis l'écran de surface.
- Des instructions s'affichent et vous indiquent le type de pression nécessaire pour chaque fonction.

MENU PRINCIPAL

GAZ	➤ Air ➤ Nitrox ➤ Trimix
NAVIGATION	➤ Navigation Off ➤ Comp1 ➤ Comp2 ➤ Comp3 ➤ GPS1 ➤ GPS2...
REGLAGES	➤ Plongée ➤ Altimètre ➤ Appairage bloc ➤ Compas ➤ GPS ➤ Affichage ➤ Système
PLANIFICATEUR DE PLONGÉE	➤ Étape suivante
CARNET DE PLONGÉE	➤ Carnet de plongée
Communication	➤ Stockage de masse ➤ Carnet de plongée ➤ Bluetooth



CHARGEZ VOTRE BATTERIE !

- Votre **GALILEO HUD** est livré en mode de veille profonde afin de préserver la durée de vie de sa batterie et garantir l'état neuf de celle-ci.
- **RAPPEL :** le **GALILEO HUD** doit être branché avant son premier démarrage. Après cette activation initiale, le **GALILEO HUD** ne se remettra plus jamais en veille profonde. Assurez-vous que le **GALILEO HUD** est bien en marche lorsque la batterie est en charge.
- Votre **GALILEO HUD** doit être complètement chargé avant sa première utilisation.

VÉRIFIEZ VOTRE BATTERIE.

- Votre **GALILEO HUD** est alimenté par une batterie Li-Ion rechargeable.
- Chargez complètement la batterie avant chaque plongée.

ATTENTION !

Lorsque la batterie de votre **GALILEO HUD** arrive en fin de vie, elle peut exclusivement être remplacée par un centre de service SCUBAPRO agréé.

Ne tentez pas d'ouvrir votre GALILEO HUD ou de remplacer sa batterie vous-même !

- L'ouverture du boîtier du **GALILEO HUD** provoquera l'annulation de sa garantie.
- Le changement de batterie doit être réalisé avec un soin tout particulier afin de prévenir toute entrée d'eau.
- La garantie du **GALILEO HUD** ne couvre pas les dommages provoqués par une mauvaise installation de la batterie.

APPAIRAGE DE VOTRE ÉMETTEUR

- 1)** Montez le premier étage du détendeur avec émetteur Smart sur un bloc plein.
- 2)** Mettez votre GALILEO HUD en marche, rendez-vous dans le menu TABLE DES GAZ, et sélectionnez le gaz à appairer. Une pression courte enregistre votre choix (indiqué par un « X » dans la case adjacente au gaz sélectionné) et vous ramène à l'affichage Surface.
- 3)** Rendez-vous maintenant dans le menu APPAIRAGE BLOC. Effectuez une pression courte.
- 4)** Dans ce menu, le gaz sélectionné à l'étape 2 sera surligné. Effectuez une pression courte.
- 5)** Cela lance le processus d'appairage et un compte à rebours commence. (REMARQUE : Vous pouvez allonger le délai d'expiration par une pression courte de la molette.)
- 6)** Lors du décompte, ouvrez le robinet du bloc et approchez votre GALILEO HUD de celui-ci (voir l'illustration). Lors de la mise en pression, l'émetteur Smart envoie une séquence d'appairage au GALILEO HUD, l'écran affiche « OK », puis revient à l'affichage « Appairage bloc ».
- 7)** Après un appairage réussi, la pression du bloc apparaît en BAR ou en PSI sur l'affichage Surface, en bas à gauche de l'écran. Elle est accompagnée d'une barre de pression verticale à gauche de l'écran.

