



PROPELLER REPLACEMENT:

- Secure the weedless propeller and loosen prop nut with a crescent wrench.
- Remove the prop nut and the washer.
- Pull the old prop straight off.
- Align new propeller onto the "D" shaft.
- Install the prop washer and prop nut.
- Tighten the prop nut.

REEMPLACEMENT DE L'HÉLICE:

- Saisir l'hélice anti-herbe et desserrer l'écrou avec une clé anglaise.
- Déposer l'écrou de l'hélice et la rondelle.
- Retirer l'hélice en la tirant.
- Aligner l'hélice neuve sur l'arbre en « D ».
- Poser la rondelle et l'écrou.
- Serrer l'écrou.

SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE:

- Segure firmemente a hélice anti-algas e folgue a porca da hélice com um alicate.
- Retire a porca da hélice e a arruela.
- Puxe a hélice antiga para fora.
- Alinhe a hélice nova com o eixo "D".
- Instale a arruela e a porca da hélice.
- Aperte a porca.

AREEMPLAZO DE LA HÉLICE:

- Sujetar con firmeza la hélice Weedless Wedge y aflojar la tuerca de la hélice con un alicate.
- Extraer la tuerca y arandela de la hélice.
- Tirar de la hélice usada directamente hacia afuera.
- Alinear la nueva hélice con el eje "D"
- Instalar la arandela y la tuerca de la hélice.
- Apretar la tuerca de la hélice.