



SCUBAPRO

GALILEO 3

BEKNOPTE HANDLEIDING



KNOPPEN:

Drukken: Op een knop drukken en direct weer loslaten.

Lang drukken: Een knop 1 seconde ingedrukt houden.

EERSTE KEER INSCHAKELEN: De **GALILEO 3** wordt geleverd in de 'diepe slaap'-stand met uitgeschakeld display. U moet de **GALILEO 3** aansluiten op de oplader voordat u de duikcomputer vóór de eerste duik activeert.

HOOFDMENU OPENEN: Druk driemaal op de knop rechtsboven en vervolgens op de knop linksonder.

Functies van knoppen aan de **OPPERVLAKTE**

KNOPPEN	KNOP LINKSBOVEN	KNOP LINKSONDER	KNOP RECHTSBOVEN	KNOP RECHTSONDER
Drukken	Minder/meer licht	Menu openen Instelling bevestigen Huidige duikinstellingen openen (vanuit horlogeweergave)	Numerieke waarde verhogen Naar vorige menu Snelkoppeling naar Sportmenu (vanuit horlogeweergave)	Numerieke waarde verlagen Naar volgende menu Stopwatch (vanuit horlogeweergave)
Lang drukken	Snelkoppeling naar Logboek (vanuit scherm met huidige duikinstellingen)	Terug naar vorige menu Instelling annuleren	Zwemmodus starten (vanuit scherm met huidige duikinstellingen)	Snelkoppeling naar Gas samenvatting (vanuit scherm met huidige duikinstellingen)

Functies van knoppen tijdens **DIUKEN**

Drukken	Minder/meer licht	SCUBA: Timer veiligheidsstop resetten/ Bladwijzers instellen GAUGE: Stopwatch resetten	SCUBA: Door informatie duik scrollen GAUGE: Gemiddelde diepte resetten	SCUBA: Door duikinformatie scrollen
Lang drukken	Kompas openen	Handmatige gaswissel (PMG modus AAN)	Duikprofiel weergeven Tabel gassamenvatting openen (PMG modus AAN)	Duikprofiel weergeven Tabel gassamenvatting openen (PMG modus AAN)

Door het menu bladeren met de vier drukknoppen


KNOP LINKSBOVEN (MINDER/MEER LICHT)	KNOP LINKSONDER (ENTER/TERUG)	KNOP RECHTSBOVEN (OMHOOG)	KNOP LINKSONDER (OMLAAG)
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------

In het onderstaande schema staan de menustructuur en de functies per modus.



O2-waarden >	Tank TI-T8 ↔ 02% ↔ ppO2max/MOD
Duikinstellingen >	MB/GF-level ↔ Duikmod. ↔ Timer veiligh. stop ↔ ppO2 max ↔ Watertype ↕ ↕ Nitrox resettijd ↔ Max. tijd aan de opp. ↔ Deco-algoritme ↔ Ondiepe stops ↔ OTU instellingen ↕ ↕ Reststikstof resetten ↔ Stille modus ↔ Sidemount ↔ CCR ↔ POIS ↔ PMG
Freedive >	Maximale diepte ↔ Tussenstap diepte ↔ Interval duiktijd ↔ Oppervlakte-interval ↕ Lage hartslag ↔ Opstijgsnelheid ↔ Waterdichtheid ↔ Tot. tr. diepte ↔ Factor opp.-int.
Digitaal kompas >	Kompas gebruiken ↔ Autom. uit na ↔ Afwijking
Waarschuwinginstellingen >	Maximale diepte ↔ CNS O2=75% ↔ No-stop=2min ↔ Start deco ↔ Duiktijd ↕ ↕ Tankdruk ↔ RBT = 3 min ↔ Druksignaal ↔ Begin level of GF-stops ↕ ↕ MB of GF-stop gemist ↔ MB level verlaagd of GF verhoogd ↕ ↕ LO no stop = 2 min of 100/100 ND = 2 min ↔ Begin deco bij LO of begin 100/100 deco
Ov. instellingen >	Info apparaat ↔ Gas integratie ↔ Duur verlichting ↔ Backlight sterkte ↕ ↕ Vertr. display uit ↔ Wake-up display ↔ Knopgeluiden ↔ Feedback ↔ Watercontacten ↕ ↕ Fabrieksinstellingen ↔ Functie-upgrade ↔ Software-update ↔ Hartslagb. kopp.
Personalisatie >	Scherminformatie ↔ Taal ↔ Eenheden ↔ Inspanning ↔ Info eig. tonen ↕ ↕ Noodinfo ↔ Display kleur
Foto's >	Foto's bekijken
Duikplanner >	Nultijdplan ↔ Decoplan
Bluetooth >	Verbinden
Logboek >	Duiken ↔ Stap. teller
Sportinstell. >	Zweminst. ↔ Stap. teller
Klokinstellingen >	Wekker ↔ Tijd ↔ Tijdzone ↔ Tijdzone 2 ↔ Horloge ↔ Smartwatch instell.
Sport >	Freedive ↔ Zwem ↔ Pedometer ↔ Hoogtemeter ↔ Kompas gebruiken
Stopwatch >	Stopwatch gebruiken

Art.nr. 06.206.019 v1.0 - 03/2023

LIGHT-DISPLAYS



CLASSIC-DISPLAYS



BATTERIJSPANNING CONTROLEREN

- De **GALILEO 3** werkt op een oplaadbare Li-ion batterij.
- Controleer de batterijspanning vóór elke duik.
- Laad de batterij op zodra u wordt gewaarschuwd dat de batterij bijna leeg is

WAARSCHUWING

Wanneer de levensduur van de batterij van de **GALILEO 3** is verstreken, kan de batterij uitsluitend door een Authorized SCUBAPRO servicecenter worden vervangen.

Open de GALILEO 3 niet en probeer de batterij niet zelf te vervangen.

Wanneer u de kast van de **GALILEO 3** opent, **KOMT DE GARANTIE TE VERVALLEN!**



DE ZENDER KOPPELEN

- Sluit de eerste trap met de Smart-zender aan op een volle fles.
- Zet de **GALILEO 3** in de koppelmodus (Dv. instellingen > Gas integratie > Koppelen).
- Open de kraan van de fles en plaats de **GALILEO 3** in de buurt van de zender.
- Zodra de zender druk registreert, zendt de zender een koppelsignaal naar de **GALILEO 3**.
- Zodra de **GALILEO 3** deze informatie ontvangt, worden in het display de flessen aangegeven.
- Scroll naar Tank T1. Tank T1 is altijd de fles waarmee u de duik begint. Sla uw keuze op.
- De actuele druk van de gekoppelde fles wordt in bar of psi weergegeven.



HARTSLAGMETER PLAATSEN EN GEBRUIKEN

- Plaats de hartslagmeter zoals links afgebeeld.
- Stel de band zo af dat hij prettig zit maar wel op zijn plaats blijft zitten.
- De hartslagmeter moet direct op de blote huid worden gedragen.
- Maak de elektroden vochtig als uw huid droog is of als u een droogpak draagt.

DE HARTSLAGMETING OP DE GALILEO 3 ACTIVEREN

- Ga naar het menu Dv. instellingen > Hartslagb. kopp. en koppel de **GALILEO 3** met de hartslagmeter
- Ga naar Personalisatie > Inspanning en selecteer Polsslag.
- Stel de maximale en basispolsslag in.
- Scroll naar Gebr. lichaamstemp. en selecteer AAN

