



SCUBAPRO

GALILEO 3

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



BOTONES:

Pulsar: La acción de pulsar y soltar uno de los botones.

Mantener pulsado: La acción de mantener pulsado uno de los botones durante 1 segundo.

ACTIVACIÓN INICIAL: El ordenador **GALILEO 3** se entrega en modo "Sueño profundo", en el que la pantalla está apagada. Debe conectar **GALILEO 3** al cargador para activarlo antes de la primera inmersión.

ACCESO AL MENÚ PRINCIPAL: Pulse el botón superior derecho 3 veces y, a continuación, pulse el botón inferior izquierdo para acceder.

Funciones de los botones en la SUPERFICIE

BOTONES	BOTÓN SUPERIOR IZQUIERDO	BOTÓN INFERIOR IZQUIERDO	BOTÓN SUPERIOR DERECHO	BOTÓN INFERIOR DERECHO
Pulsar	Reducir/Aumentar la retroiluminación	Acceder al menú Confirmar ajuste Acceder a los ajustes de la inmersión actual (desde la pantalla del reloj)	Sumar valores numéricos Regresar al menú anterior Acceso directo al menú Deporte (desde la pantalla del reloj)	Restar valores numéricos Pasar al menú siguiente Acceso directo al cronómetro (desde la pantalla del reloj)
Mantener pulsado	Acceso directo al diario de inmersiones (desde la pantalla de ajustes de la inmersión actual)	Volver al menú anterior Cancelar ajuste	Modo Natación (desde la pantalla de ajustes de la inmersión actual)	Acceso directo al sumario de gases (desde la pantalla de ajustes de la inmersión actual)

Funciones de los botones durante LA INMERSIÓN

Pulsar	Reducir/Aumentar la retroiluminación	SCUBA: Restablecer el temporizador de seguridad / Definir marcadores PROFUNDÍM.: Restablecer el cronómetro	SCUBA: Desplazarse por la información de inmersión PROFUNDÍM.: Restablecer la profundidad media	SCUBA: Desplazarse por la información de inmersión
Mantener pulsado	Acceso a la brújula	Cambio manual de gas (modo PMG ON)	Muestra el perfil de inmersión Acceso al sumario de gases (modo PMG ON)	Mostrar el perfil de inmersión Acceso al sumario de gases (modo PMG ON)

Navegue por el menú usando los cuatro botones

BOTÓN SUPERIOR IZQUIERDO (MENOS/MÁS LUZ)	BOTÓN INFERIOR IZQUIERDO (ACEDER/REGRESAR)	BOTÓN SUPERIOR DERECHO (SUBIR)	BOTÓN INFERIOR IZQUIERDO (BAJAR)
--	--	--------------------------------	----------------------------------

La siguiente tabla muestra la estructura de menús y las funcionalidades relativas a cada modo.

Config. 02 >	Botella TI-T8 ↔ O2% ↔ ppO2max/MOD
Config. inmers. >	Nivel de MB/FG ↔ Modo inmersión ↔ Parada seguridad ↔ ppO2 máx ↔ Tipo agua ↕ ↕ Tiempo reset Nitrox ↔ Máx. tiempo superf. ↔ Algo. deco ↔ Paradas superficie ↔ Ajustes OTU ↕ ↕ Reset desaturación ↔ Desactiv. sonidos ↔ Sidemount ↔ CCR ↔ POIS ↔ PMG
Inm. apnea >	Profundidad máxima ↔ Incremento profund. ↔ Interv. tiempo inm. ↔ Interv. superficie ↕ Pulso bajo ↔ Vel. ascenso ↔ Densidad agua ↔ Prof. tot. ejerc. ↔ Fact. int. superficie
Brújula digital >	Utilizar brújula ↔ Desactivación ↔ Declinación
Config. advertenc. >	Profundidad máxima ↔ CNS O2=75% ↔ No-stop=2min ↔ Inicio deco ↔ Tiempo inmers. ↕ ↕ Presión botella ↔ RBT=3min ↔ Señal presión ↔ Inicio paradas MB/FG ↕ ↕ Parada MB/FG ignorada ↔ Nivel MB reducido o FG aumentado ↕ ↕ LO no stop=2 min o 100/100 ND = 2 min ↔ Inicio deco en LO o Inicio deco 100/100
Otras config. >	Info. ordenador ↔ Integración gas ↔ Duración luz ↔ Intensidad luz ↕ ↕ Retraso apagado ↔ Activación de pantalla ↔ Av. son. botones ↔ Feedback ↔ Contact agua ↕ ↕ Config. original ↔ Act. carácter. ↔ Act. software ↔ Emparej. cint. puls.
Personalización >	Config. pantalla ↔ Idioma ↔ Unidades ↔ Esfuerzo ↔ Info. propietario ↕ ↕ Info. emergencia ↔ Pantalla color
Imágenes >	Ver imágenes
Planif inm. >	Plan. no deco ↔ Plan. deco
Bluetooth >	Conectar
Diario inmersiones >	Inmersiones ↔ Cuentapasos
Ajust. deporte >	Ajust. natación ↔ Cuentapasos
Config. reloj >	Despertador ↔ Hora ↔ Zona horaria ↔ Zona horaria 2 ↔ Estilo reloj ↔ Ajustes reloj
Deporte >	Inm. apnea ↔ Natación ↔ Podómetro ↔ Altímetro ↔ Utilizar brújula
Cronómetro >	Uso del cronómetro

v1.0 - 03/2023



P/N 06.206.019

Seleccione entre las dos configuraciones de pantalla de inmersión: Light o Classic

PANTALLAS EN MODO LIGHT



PANTALLAS EN MODO CLASSIC



COMPRUEBE LA PILA

- **GALILEO 3** se alimenta con una pila de ion-litio recargable.
- Compruebe siempre la carga de la pila antes de cada inmersión.
- Si aparece la advertencia de la pila, cárguela.

ADVERTENCIA

Cuando la pila de **GALILEO 3** alcance el final de su vida útil, debe ser sustituida únicamente en un centro técnico autorizado SCUBAPRO.

¡No abra **GALILEO 3 y no intente sustituir la pila usted mismo!**

Si abre la carcasa de **GALILEO 3**, LA GARANTÍA QUEDARÁ INVALIDADA.



EMPAREJAMIENTO DEL TRANSMISOR

- Monte el regulador de primera etapa con el transmisor Smart instalado en una botella llena.
- Ponga **GALILEO 3** en modo de emparejamiento (Otras config. > Integración gas > Emparejam.).
- Abra la válvula de la botella y coloque **GALILEO 3** cerca del transmisor.
- Una vez presurizado, el transmisor enviará una secuencia de emparejamiento a **GALILEO 3**.
- Cuando **GALILEO 3** reciba esta información, la pantalla pasará a mostrar un listado de designaciones de botella.
- Desplácese hasta botella T1. La botella T1 es siempre la botella principal con la que se inicia la inmersión. Guarde su selección.
- La presión actual de la botella emparejada aparecerá en BAR o en PSI.



CÓMO COLOCARSE Y UTILIZAR EL PULSÓMETRO

- Póngase el pulsómetro tal y como se indica a la izquierda.
- Ajuste la correa para que le resulte cómoda, pero quedando lo suficientemente ceñida para permanecer en su sitio.
- El pulsómetro se debe colocar directamente sobre la piel.
- Humedezca la zona de los electrodos si tiene la piel seca o cuando utilice un traje seco.

CÓMO ACTIVAR EL PULSÓMETRO EN **GALILEO 3**

- Vaya al menú Otras config. > Emparej. cint. puls. y empareje **GALILEO 3** con el pulsómetro
- Vaya a Personalización > Esfuerzo y seleccione Cardiofrec.
- Defina los límites máximo y basal de la frecuencia cardíaca.
- Vaya a Usa temp. piel y seleccione ON

